

Rotogrip

AUTOMATISKA SNÖKEDJOR



Rotogrip automatiska snökedjor är perfekta för lastbilar, bussar, bärgningsbilar och utryckningsfordon. Säkerställ att du kommer fram tryggt, säkert och i tid!



AKTIVERAS FRÅN HYTTEN
MED EN KNAPPTRYCKNING




KEDJORNA SPRIDS UNDER
HJULET SOM EN MATTA



EFFEKTIV VID INBROMSNING
OCH HALT UNDERLAG



ROTOGRIP GER DIG PERFEKT
FÄSTE ÄVEN VID LÅG HASTIGHET



Rotogrip automatiska snökedjor kombinerar säkerhet, patenterad teknik och minimalt underhåll vilket optimerar din fordonsekonomi.




Hur funkar Rotogrip automatiska snökedjor?

Rotogrip aktiveras genom att trycka på knappen inifrån hytten. Kedjehjulet går då från viloläge till aktionsläge genom att svänga svängarmen med kedjehjulet mot däckets yta.

Kedjehjulet trycks mot däckets yta och friktionen gör att det börjar rotera. Kraften i rotationen räcker för att kedjorna ska komma in under däckets yta och ge fäste.

Rotogrip förbättrar greppet under körning såväl som vid inbromsning. Effekten av de fjäderupphängda länkarna gör att länkarna sprids ut som en matta under däckets yta - även i låg hastighet.

När du inte längre behöver kedjorna avaktiverar du dem med knappen i hytten och kedjehjulet svänger upp i viloläge igen.



www.stsab.com
info@stsab.com
08-582 477 70